



Genesis



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **TINTA PLASTISOL FREE PRIMER BLOQUEADOR CINZA**

Código do produto: **P6352**

Linha: **PLASTISOL**

Data: 20/08/19

PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA PLASTISOL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Tem a função de bloquear a migração do tingimento (corante) do tecido para a tinta aplicada.

Em alguns tecidos não há necessidade da aplicação do Plastisol Free Primer Bloqueador Cinza, mas há outros tipos de tecidos com fibras mistas ou 100% sintéticos que sofrem este problema de migração. Dependendo do tipo de tingimento do tecido, há necessidade de repicar uma ou mais vezes o Plastisol Free Primer Bloqueador Cinza.

Este produto não tem um forte poder de aderência em alguns tecidos, por isso, recomendamos fazer testes prévios antes de uma escala de produção. Indicamos sempre fazer aplicação do Plastisol Primer Bloqueador no meio de umas aplicações, ou seja, fazer um sanduíche com o Bloqueador.

Telas: Poliéster monofilamento 32-44 fios sem relevo (aplicação fora de contato)

Rodo: Canto vivo, inclinação de 45°.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. Aplicar uma tinta Plastisol qualquer na primeira camada. Aconselhamos o Plastisol para Jeans P.49 para obter melhor resistência mecânica em substratos sintéticos. Aplicar com pelo menos 1 repique;
2. Aplicar o Plastisol Free Primer Bloqueador Cinza P6352 com a mesma tela da primeira aplicação, mas repicar no mínimo de 2 a 3 vezes;
3. Para finalizar, aplicar a tinta Plastisol desejada sobre as outras aplicações.

Entre cada aplicação realizar uma pré-cura com flash cure e depois estufar por 3 minutos a 170°C. Alguns tecidos não garantimos 100% de bloqueio, pois há uma grande variação de corantes e formas de tingimentos em tecidos.

OBSERVAÇÃO

Evitar empilhamento dos tecidos após a pré-secagem, pois pode ocorrer migração do corante do tecido de cima sobre a estampa do tecido de baixo. Sugerimos colocar uma proteção (papel ou plástico) para não deixar em contato a estampa com o tecido.