

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **TINTA SERIFOTO D WR 25 VIOLETA**  
 Linha: **COMPLEMENTARES**

Código do produto: **E5102**  
 Data: **27/07/21**

### PRODUTO

Emulsão fotográfica sensibilizável com Diazo ou Bicromato

### APLICAÇÃO:

Preparação de matrizes serigráficas para os setores: têxtil, cerâmico e de vidros.

### PROPRIEDADES:

- Com excelente resistência química, assegura alta qualidade e nitidez de detalhes, mesmo trabalhando com uma fonte de luz não ultravioleta (no caso de ser sensibilizada com Bicromato).
- Excelente resistência à tintas e produtos à base de água.
- Alta resolução e definição da imagem.
- Ideal para quadricromias têxteis.

### CARACTERÍSTICAS:

#### FATORES TÉCNICOS

#### SERIFOTO DWR 25 Violeta

<b>Resistência a Tintas</b>	<b>A base de água, a base de querosene, plastisóis, sublimação, reativas, tintas comestíveis.</b>
<b>Tecido Indicado</b>	<b>36 a 140 fios</b>
<b>Tipo de Sensibilizador</b>	<b>Diazo</b>
<b>Tipo de diazo</b>	<b>3 gramas</b>
<b>Vida útil do pote fechado</b>	<b>24 meses</b>
<b>Vida útil da emulsão preparada</b>	<b>3 a 6 meses</b>
<b>Viscosidade</b>	<b>Média alta</b>
<b>Conteúdo de sólidos</b>	<b>42%</b>
<b>Cor</b>	<b>Violeta</b>



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesisintintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **TINTA SERIFOTO D WR 25 VIOLETA**  
Linha: **COMPLEMENTARES**

Código do produto: **E5102**  
Data: 27/07/21

### PREPARAÇÃO PARA USO:

- **Preparação do Tecido**

É fundamental a preparação do tecido já que no processo de esticagem e durante o manuseio do tecido pode ocorrer a contaminação com pó, gorduras e afins. Para efetuar a limpeza usar o desengraxante **RF 100 Desengraxante para telas em gel**. Com o tecido esticado, molhar com água corrente em ambos os lados, aplicar o produto com esponja, aguardar 2 minutos, lavar com água corrente e colocar para secar.

- **Sensibilização da Emulsão**

Colocar 90 ml de água no frasco do diazo (aquecida se possível), agitar bem até total dissolução do diazo e misturar a emulsão até a solução estar homogênea. Aguardar pelo menos 2 horas para dissolução das bolhas de ar antes usar.

- **Aplicação da Emulsão – Manual ou Automático.**

1. **Emulsionamento Manual** – com o auxílio de um aplicador de emulsão no tamanho adequado para evitar camadas sobrepostas, aplicar de 1 a 2 demãos pelo lado externo e 2 a 4 demãos no lado interno. Isso pode variar de acordo com o tecido a ser emulsionado. A necessidade de imagem a ser copiada e método de impressão (manual ou automático) que será utilizado.
2. **Emulsionamento Automático** – Será necessário teste prévios de emulsionamento para definir a programação do equipamento.
3. **Observação:** para obter uma camada plana, uniforme e resistente podemos trabalhar com 15 a 25% de EOM (*emulsion over mesh*). Se respeitarmos esse conceito a probabilidade de alto rendimento será maior.

- **Secagem da Emulsão**

Secar em estufa com temperatura de 35 a 37 °C por 25 a 30 minutos. Temperaturas mais elevadas podem causar um efeito de degeneração do diazo inserido na emulsão causando assim problemas de subexposição e dificuldade na recuperação da matriz.

- **Exposição à Luz:**

As emulsões diazóicas necessitam de uma fonte de luz com emissão de raios UV. O tempo de exposição pode variar de 3 a 8 minutos já que há vários fatores que podem influenciar tais como: número de fios do tecido, cor do tecido, camada aplicada, transparência do fotolito, distância da fonte de luz até o quadro a ser copiado, tempo de vida útil da lâmpada, potência da lâmpada, tipo de luz emitida, tipo de sensibilizador. Sugerimos o uso de uma escala de exposição para adequação do tempo de luz.

Produto: **TINTA SERIFOTO D WR 25 VIOLETA**  
Linha: **COMPLEMENTARES**

Código do produto: **E5102**  
Data: 27/07/21

- **Revelação**

Após a exposição, ainda sob luz de segurança, molhar o quadro de ambos os lados com água corrente (se possível aquecida), podendo ser acelerada se a água morna for aplicada em jatos. Se for impossível usar água morna use água fria em jatos. Todas as partes não expostas devem ser removidas.

- **Secagem final**

Logo após a revelação, colocar para secar em temperatura ambiente, com ar frio, por ventilador ou ainda em estufa, a 40°C por alguns minutos.

- **Tratamento Posterior**

Após a secagem final, verificar eventuais falhas ou furos na matriz, com o **Bloqueador 120 WR** ou com a própria emulsão sensibilizada, usando espátula Fina e flexível. Caso o acabamento seja feito com a emulsão, expor estes retoques após secagem novamente à luz, para fixação. Se for necessário um endurecimento maior que o normal, após a revelação, aplicar **Endurecedor de emulsão EMULFIX (EF001)** ou **Catalisador de emulsão SUPERFIX (EF002)**, com auxílio de espuma macia ou pano deixando o produto ser absorvido pela emulsão por 5 minutos e colocar em estufa para secar, respeitando o seguinte tempo:

1. **Endurecedor de emulsão EMULFIX (EF001)** – 20 a 40 minutos a 60°C (permite a recuperação da matriz)
2. **Catalisador de emulsão SUPERFIX (EF002)** – 40 minutos a 2 horas a 60°C  
(Para trabalhos com longas tiragens com tintas à base de água e trabalhos com corrosão em carrosséis automáticos).

- **Recuperação da Matriz**

Remover os resíduos de tintas com o removedor de **Resíduos de tintas RF 105 ou 107**. Lavar com água e aplicar o **Removedor de emulsão RF 001 pó, RF002 gel ou 004 Líquido** e lavar com uma hidrolavadora de alta pressão. Secar. Caso ocorra a formação da imagem fantasma aplicar o **RF 110 Removedor de imagem fantasma**

- **Observação:** Antes de utilizar os produtos de limpeza, consultar os respectivos informativos técnicos, para obter informações detalhadas de como aplicá-los. Disponíveis no site [www.genesistintas.com.br](http://www.genesistintas.com.br)